

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

für Superautomatica JETON GRANDE

1. Die Grundfunktionen des Gerätes entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung für die Standardversion.
2. Die Einstellung des Mahlfeinheitsgrades erfolgt durch Drehen des im Bohneneinlaufschacht befindlichen Einstellbügels.
Drehen Sie den Bügel im Uhrzeigersinn bis zum rechten Anschlag! (Nullstellung / feinste Mahlung). Anschließend drehen Sie den Bügel wieder ca.12 Raster im Gegen-
uhrzeigersinn zurück!
Diese Einstellung entspricht einem Mahlgrad von " 12 ". Je nach verwendeter Kaffeesorte ist es möglich, die Grundeinstellung der Mühle zu verändern. Bitte beachten Sie hierbei, daß eine Einstellung unter Mahlgrad " 10 " nicht eingestellt werden sollte, um ein Verstopfen der Brühsiebe durch zu fein gemahlenes Kaffeemehl zu verhindern!
3. Jetons klein - Teewasser
 groß - Kaffee
4. Das Entlüften der Maschine erfolgt nach dem Füllen des Wassertanks. Durch Einwerfen eines Teewasserjetons in den Jetoneinwurf (Geräteseite links) und anschließendes Betätigen des Heißwasser/Dampfventils (Pos.5) bis aus dem Teewasserauslauf Wasser austritt, wird das Gerät entlüftet.
5. Teewasserzubereitung: siehe Punkt 4.
6. Kaffeezubereitung:
 - gewünschte Tassenfüllmenge einstellen
 - Kaffeejeton in Jetoneinwurf einwerfen.
 - START/STOP-Taste drücken
7. Der Auffangbehälter für die Jetons sowie das Zählwerk befinden sich in der linken Geräteseite.

Die sonstigen Funktionen und Pflegehinweise können Sie aus der Gebrauchsanleitung für die Standardversion entnehmen.